

VIKINGBAD

Med bad i fokus...

Brukermanual VIKINGBAD Massasjebad

VIKINGBAD

Med bad i fokus...

*Østerskogen 35
4879 Grimstad
Norway*

FORORD

Gratulerer med ditt nye VikingBad massasjebad. Denne bruksanvisningen gjelder generelt for alle massasjebad fra VikingBad.

Bruksanvisningen beskriver sikkerhetsprosedyrer, installasjonsveiledning, operasjonsveiledning og om generelt vedlikehold. Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manualen før du installerer og bruker produktet.

Følgende informasjon bør tas i betraktning.

- ✓ Garantien for produktet gjelder ikke for skader eller feil forårsaket ved ukorrekt installasjon eller bruk som ikke står skrevet i denne manualen.
- ✓ Dersom du trenger noen andre tjenester, kontakt din lokale VikingBad forhandler.

VIKINGBAD

SERIENUMMER:

INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	2
SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
FORBEREDELSE TIL INSTALLASJON	4
Viktig med tanke på innbygging	5
DIAGRAM FOR TILKOBLING.....	5
INSTALLASJONSPROSEDYRER.....	6
Sikre installasjonsposisjon	6
Tilkoble avløpet.....	6
Tilkoble vann	6
Tilkoble strøm	6
Elektriske spesifikasjoner.....	6
Elektrisk skjema standardsystem og system 3	7
Sjekk og rengjøring	7
Test med vann	7
INSTRUKSJONER FOR BRUK	8
Blandebatteri.....	8
Bruksinstruksjoner ved utilstrekkelig vann	8
Vannmassasje	9
Funksjoner kontrollpanel (Både Standard og System 3).....	10
FEILSØKING	15
JUSTERING AV TERMOSTAT	16
VEDLIKEHOLD	17
GARANTIVILKÅR	18
SAMSVARSERKLÆRING VIKINGBAD	19

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av autorisert installatør.
2. Strøm til produktet må imøtekomme kravene til produktet, som er beskrevet i denne manualen.
3. Beskyttelsesanordninger for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere.
4. Ikke demonter kontrollpanel eller computerkontrolleren da dette ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes VikingBad eller deres forhandlere.
5. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring eller ved installasjon.
6. Ikke støtt opp eller stable andre elementer på produktet. Vis forsiktighet ved flytting av produktet slik at det ikke trykkelastes unødige.
7. Ha god ventilasjon i rommet produktet skal stå i.
8. Installer produktet med hjelp av fagperson slik at produktet blir montert på korrekt måte.
9. Man kan ikke forlenge strømledning fra massasjebadet uten tillatelse.
10. Man skal benytte fast tilkobling til det elektriske anlegget og NEK-400 installasjonsnorm må følges.

FORBEREDELSE TIL INSTALLASJON


- ✓ Før installasjon må du forsikre deg at vann-, strøm- og avløpsledninger er klargjort for installasjon av produktet.
- ✓ Alle delene til produktet er testet før det forlot fabrikk. Sjekk at delene til produktet samstemmer med det du bestilte fra forhandler.
- ✓ Etter utpakking av produktdele, sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige feil, mangler eller skader.
- ✓ **Se til at alle koblinger og unioner er strammet og tette ved testkjøring av badet.**
- ✓ Underlaget skal tåle tilstrekkelig vekt for vekt av massasjebad, vann og brukere. Minst 500kg per m².
- ✓ Ved innbygging av massasjekaret må det tas hensyn til at det skal kunne foretas servicearbeid på røropplegg og lignende, det bør derfor monteres en inspeksjonsluke på minimum 409x509 mm. I tillegg skal alltid være en tilluftningsrist på minimum 100x509 mm for lufttilførsel til teknikken. Det skal også være mulig å lese av typeskilt på teknikken og skifte sikringer på el-tavlen. Massasjekaret monteres alltid på fast underlag. Støtteben justeres slik at massasjekaret står helt vannrett. Massasjekaret reguleres vannrett. Deretter låses kontramutterne/låsemutterne. Før plassering av produktet må alle fremmedlegmer og støv fjernes/vaskes bort fra plassen hvor produktet skal installeres.
- ✓ Massasjekaret kan potensialutlignes i hus, hvor det finnes mulighet for potensialutligning til kobber rør. Det gjøres med potensialutlignings ledning som er koblet til massasjebadets vannpumpe, til eksisterende installasjon (ikke jord), og i henhold til gjeldende regler for potensialutligning.

Viktig med tanke på innbygging

- ✓ Dersom produktet skal installeres som et innbygget kar, vær oppmerksom på at enhver slik installasjon er individuell. Ved planlegging av innbygging anbefaler vi at man henvender seg til en rørlegger/flislegger for å forsikre seg best mulig resultat. Produktet skal monteres i et fuktbeskyttet rom, hvor konstruksjonen skal bygges etter BVN 43.105 våtromsnorm.
- ✓ Ved innbygging av produktet må det tas hensyn til at det skal kunne foretas servicearbeid på røropplegg og lignende, det bør derfor monteres en inspeksjonsluke på minimum 409x509 mm. I tillegg skal alltid være en tilluftningsrist på minimum 100x509 mm for lufttilførsel til teknikken. Det skal også være mulig å lese av typeskilt på teknikken og skifte sikringer på el-tavlen. Produktet monteres alltid på fast underlag.
- ✓ Støtteben justeres slik at massasjekaret står helt vannrett. Produktet reguleres vannrett og på en måte slik at belastningen kommer på karets ramme og føtter. Deretter låses kontramutterne/låsemutterne. Før plassering av produktet må alle fremmedlegmer og støv fjernes/vaskes bort fra plassen hvor produktet skal installeres.
- ✓ Karet skal enten kunne løftes opp av innbyggingen eller front skal kunne tas bort. Kunden er ansvarlig for demontering og tilbakemontering av innbygging eller produkt og omfattes ikke av garantien.
- ✓ VikingBad AS anbefaler at det gjøres en produkt test før produktet mures inne for å sikre at alle funksjoner er i orden. Ved eventuelle oppstartsproblemer som avdekkes etter innbygging eller service som må utføres er det kundens ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig for service personell.

DIAGRAM FOR TILKOBLING

Under ser man oversikt på tilkobling av de ulike enhetene i systemet.



INSTALLASJONSPROSEDYRER

Delene til produktene fra VikingBad er normal standard og universale. Referer til de tekniske spesifikasjonene for produktet og følg instruksjonene som følger under installasjon av produktet.

Sikre installasjonsposisjon

Du må forsikre deg at avløpsrør, strømuttak og vannledning er tilrettelagt for installasjon og at det er nok plass til å tilkoble de ulike delene. Plasser massasjebadet i installasjonsposisjon og juster bein på undersiden slik at badet står vannrett.

Tilkoble avløpet

Avløpsrøret, som befinner seg på undersiden av karet, er et fleksibelt rør i plast. Tilkoble vannavløpslange til avløpet og på undersiden av karet og forsegl koblingene med gjengetape. Avløpsrøret skal ikke blokkeres eller bendes da dette kan føre til problemer med drenering av vann.




Diagram: Avløp og høydejustering

Tilkoble vann

Vannrørene til vanninntaket er beregnet for høyt trykk. Vær sikker på at du kobler varmtvann og kaldtvann på de korrekte rørene slik at dette ikke blir reversert.

Tilkoble strøm


- ✓ El-spenning 220-240 V / Beskyttet med 30mA Jordfeilbryter.
- ✓ Elektrisk installasjon og testing skal utføres av godkjent elektriker.
- ✓ Elektriker har ansvar for at NEK-400 installasjonsnorm følges.

Elektriske spesifikasjoner

System	Vannpumpe	Luftkompressor	Varmeelement	Totalt forbruk	Massasjebadets ytelse: Høy effektivitet, lavt støynivå. Har automatisk beskyttelse. Sikker og pålitelig.
Standard	0,9kw 4A	N/A	N/A	4A	
System 3	0,9kw 4A	0,2kw 1A	2kw 9A	14A	

Elektrisk skjema standardsystem og system 3

Varmeelement og luftkompressor er kun for System 3.



Sjekk og rengjøring

Etter du har gjort de foregående prosedyrene sjekk at alle tilkoblinger er forseglet og ikke lekker. Deretter fjerner du alle fremmedlegemer fra massasjebadet og vasker det med vann. Vær sikker på at massasjebadet er helt rent før du setter på vann pga. smuss som kan bli sugd inn til pumpen og kan blokkere rørsystemet.


Test med vann

Når du er sikker på at karet er helt rent, steng avløpet og fyll badet med vann. Sjekk fortløpende etter lekkasjer i og rundt massasjebadet. Når vann nivået er over vannsensor kan du sette på massasjepumpen ved å trykke på denne knappen på kontrollpanelet.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Blandebatteri

Blandebatteriene kan ha runde (figur under) eller kvadratiske hendler.



A: Funksjonsvelger
Velg mellom: Hånddusj, vannfall og vannpåfylling via dyser

B: Mengdevelger
Styrer vanntrykket

C: Termostat
Styrer vanntemperatur

D: Skoldesperre
Trykk ned og vri for temperaturer over 38°C


Bruksinstruksjoner ved utilstrekkelig vann

Når man starter vannpumpen så vil pumpen for vannmassasje starte dersom vannivået er over vannsensoren.

Dersom vannivået ikke er over vannsensoren vil LCD Display blinke med indikasjonstegn for pumpe og pumpen vil ikke starte, dette indikerer at det er for lite vann. Øker vannivået til over vannsensor innen 10 minutter vil pumpen automatisk starte, dersom dette ikke skjer vil systemet automatisk slå seg av. En detektor registrerer om vannivået er tilstrekkelig for at pumpen kan brukes.

Under normale omstendigheter vil massasjebad utstyrt med Standard System og system 3 stoppe automatisk etter 60 minutter.


Diagram: Vannivå sensor




Vannmassasje

Effekten av vannmassasjen er kontrollert gjennom bruk av luft og vann og man kan endre på vanntrykket og retningen av vannmassasjen. For å starte pumpen til vannmassasjen er det bare å trykke kontrollknappen når vannivået er over vannsensor, og for å stoppe vannmassasjen trykker man samme knapp igjen. Du kan regulere retningen på strålen ved å justere på midten av dysen. Vanntrykk reguleres ved å vri på dysens ytterste ring (på enkelte modeller dysens innerste ring). Luftmengde til dysene styres gjennom luftreguleringshendel på massasjebadets toppkant.


Diagram: Vannmassasje




1. Justering av retning



2. Justering vanntrykk (alt.1)




3. Luftregulering



2. Justering vanntrykk (alt.2)

Funksjoner kontrollpanel (Både Standard og System 3)



Funksjonsknapper:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1: På/av | 7: Massasjepumpe på/av |
| 2: Vannfall på/av (auto vannpåfylling) | 8: Varmeelement på/av* |
| 3: Hånddusj på/av | 9: Luftkompressor på/av* |
| 4: Musikk/blåtann | 10: Lysstyrke nivå |
| 5: Lys på/av | 11: Lagringsfunksjon (ikke i bruk) |
| 6: Programmering | 12: Justeringsfunksjon opp/ned |

*Ikonene vil ikke være tilgjengelig på standard system.

Instruksjoner kontrollpanel standardsystem og system 3

Dersom man har på flere funksjoner samtidig vil man ved å trykke gjentatte ganger på Program-knapp bla gjennom funksjoner som er i gang. Eksempelvis kan man ha på boblesystem og undervannsllys, så får å justere på en av dem må man trykke Program-knapp for å velge funksjonen før man justerer opp/ned. Når man har gått gjennom menyen ved bruk av Program-knapp må man vente 3 sekunder før displayet viser temperatur, da kan man på nytt benytte Program-knapp for innstillinger.

Skrus systemet på/av



Systemet er i standby-modus etter man tilkobler strøm, og panelet er sort.

Når systemet er i standby-modus, berør og hold på/av symbol i 3 sekunder for å slå på systemet. Gjeldende lufttemperatur (om det ikke er vann i karet), eller vanntemperatur (om det er vann i karet over vannsensor) vises i displayet, og systemet vil nå være aktivert i 2 timer før det automatisk skrus av igjen.

Systemet skrus automatisk av etter 2 timer, eller ved berøring av på/av symbol i display.

NB! Trykkes det en rask gang på på/av symbolet vil kontrollpanelet lyse, men ingen ikoner annet enn på/av vil vises. Trykk og hold inne på/av symbolet for å skru systemet helt på.

Vannmassasje på/av

På/av: 

Når vannet registreres av vannsensoren, er det mulig å aktivere vannmassasjen. Vannsensoren er montert ca 5 cm høyere enn høyeste vanddyse.

a) Starte vannmassasjen

Berør pumpe symbolet for å starte vannmassasjen. Vannpumpen er på når pumpeikonet lyser fast og det er ramme rundt ikonet. Dersom vannet ikke er over vannsensoren, vil pumpe-ikonet blinke. Når pumpe-ikonet blinker, vil pumpen starte automatisk når det er nok vann i massasjekaret.

Pumpen vil automatisk skrus av etter 20 minutter, og dersom vannpumpe og luftkompressor er på samtidig vil de skrus av samtidig (20 minutter etter den første funksjonen ble startet).

b) Stoppe vannmassasjen

Berør og hold fingeren på pumpe symbolet i 2 sekunder for å stanse pumpen.

Undervannslys på/av

Lys:  Lysstyrke:  Program-Knapp:  Justering: 

Berør lys symbolet  for å skru på undervannslyset. Lyset vil slås på i hvit farge med lysstyrke B=3 (sterkest).

For å endre på fargen berør lys symbolet for andre gang og undervannslyset starter en syklus for å vise de 7 tilgjengelige lysfargene. Dersom man ønsker en bestemt farge berører man lys symbol igjen for å stoppe ved lysfargen undervannslyset har i syklusen.

Man kan også endre lysfarge ved å berøre Program symbol til C=X (X=lys farge) vises i displayet, man kan nå endre lysfarge ved å berøre justeringfunksjoner opp/ned.

For å slå av lyset berør lys symbolet for fjerde gang.

Når undervannslyset er på kan man justere lysstyrken ved å benytte lysstyrke symbol , hver berøring endrer lysstyrken (3 steg) og B=X (X=lysstyrke) vises i displayet.

Man kan også endre lysstyrke ved å berøre Program symbol til B=X (X=lysstyrke) vises i displayet, man kan nå endre lysstyrke ved å berøre justeringfunksjoner opp/ned.

Automatisk vannpåfylling



Vannfall:

Berør vannfall symbol hvis det er ønskelig å fylle massasjebadet via vannfallet.

Mengdevelgeren på blandebatteriet må være satt til "OFF" posisjon. Man kan endre temperatur ved å justere på termostatvelgeren på blandebatteriet.

Automatisk vannpåfylling:

Når vannet når sensoren som registrerer at det er korrekt vannivå i massasjebadet (ca 5 cm over høyeste dyse), vil rammen til vannfallsymbolet på kontrollpanelet forsvinne og vannfallsymbolet vil starte å blinke.


Etter 30 sekunder vil vannfallet slå seg av automatisk. Så lenge det er vann over vannsensor vil det ikke være mulig å starte vannfallet fra kontrollpanelet.

For å stanse vannfallet manuelt berører man vannfallet symbol igjen.

Det er mulig å betjene vannfallet manuelt fra blandebatteriet. Vannfallet vil da IKKE stoppe automatisk!

Luftkompressor

Berør luftkompressor symbol  for å aktivere bunndysene. For å endre på styrken berør  til A = X vises i displayet og juster styrken fra 0 til 9 med  og .



A = Er justerbar fra 0-9 hvor 4 er standard.

S = Er ikke justerbar og luftkompressor vil slå seg av etter 20 minutter.


Hvis vannivået forandrer seg slik at nivået blir lavere enn sensoren vil luftkompressoren automatisk slå seg av, men det vil være mulig å starte den igjen uten at vannivået er over sensoren. Den vil i denne modusen også automatisk slå seg av etter 20 minutter.

Når man tømmer massasjebadet for vann, vil luftkompressoren starte automatisk tørrblåsing av bunndyser 20 minutter etter at vannivået forlater sensoren og denne modusen vil starte i disse tilfellene:

1. Vannet forlater sensor mens systemet er påslått
2. Vannet forlater sensor og systemet blir avslått etter dette
3. Vannet forlater sensor etter at systemet blir avslått

NB! Om man ikke fyller vann til sensor nivå, vil ikke luftkompressoren starte automatisk tørrblåsing av bunndyser da systemet ikke detekterer vannet. Det kan resultere i tette bunndyser så det anbefales å starte luftkompressor manuelt i 1 minutt etter hver gang det har vært vann i karet.

Hånddusj på/av



Berør hånddusj symbol hvis det er ønskelig å benytte hånddusjen.

Mengdevelgeren på blandebatteriet må være satt til "OFF" posisjon. Man kan endre temperatur ved å justere på termostatvelgeren på blandebatteriet.

Når vannet når sensoren som registrerer at det er korrekt vannivå i massasjebadet (ca 5 cm over høyeste dyse), vil rammen til hånddusjsymbolet på kontrollpanelet forsvinne og hånddusjsymbolet vil starte å blinke.

Etter 20 sekunder vil vannfallet slå seg av automatisk.

For å stanse hånddusj manuelt berører man hånddusj symbol igjen.

NB! Det er mulig å aktivere hånddusjen selv om det er vann over sensoren. Hånddusjen vil da IKKE stoppe automatisk!

Det er også mulig å betjene hånddusjen manuelt fra blandebatteriet. Hånddusjen vil da IKKE stoppe automatisk!

Varmeelement på/av (KUN System 3)



Når vannet registreres av vannsensoren, er det mulig å aktivere varmeelementet. Vannsensoren er montert ca 5 cm høyere enn høyeste vanndyse.

Berør varmeelement  symbolet for å aktivere varmeelementet. Når varmeelementet er aktivert så vil det ikke være mulig å kjøre massasjepumpen på andre hastigheter. Om man endrer hastigheten på massasjepumpen vil varmeelementet automatisk slå seg av. (Dette for at systemet skal kunne kjøre på en 16A 1-fas 230V strømtilførsel).

Hvis vanntemperaturen er under ønsket temperatur vil varmeelementet starte automatisk og varme opp vannet til ønsket temperatur mellom 35 og 43°C.

Standard temperatur er satt til 38°C og kan justeres ved å berøre SET symbol og så velge temperatur ved å justerings symbol(ene).

For å deaktivere varmeelementet berører man  symbolet. Pumpen vil gå i 10 sekunder etter at man har deaktivert varmeelementet for å kjøle dette ned.

Blåtann

For å aktivere blåtann trykk på musikk ikonet . Blåtann symbolet vil blinke på toppen av displayet og bt vil vises i displayet i ca 3 sekunder. Når blåtann symbolet blinker er enheten søkbar og klar for paring med din blåtann enhet. Navnet på massasjekaret er Whirlpool og koden er satt til 1234. Displayet vil pipe for å gi beskjed om at paring var vellykket.

Det er kun medialyd som er tilkoblet. Ingen tale vil gå igjennom massasjebadets system. Dersom du er tilkoblet med en telefon og denne ringer vil samtalen foregå på normalt vis via telefonen. Musikken vil stoppe å spille og starte igjen når samtalen avsluttes.

Trykk på musikk ikonet for å deaktivere blåtann.

Det finnes ingen begrensning på hvor mange enheter som kan pares med massasjebadet.

Dersom det er flere enheter som massasjebadet kan kobles til vil den velge sist tilkoblet enhet. Dersom du ønsker å koble til med en annen enhet, trykk så og hold inne musikk ikonet i 3 sekunder. Åpne blåtann menyen på enheten din for å søke opp og koble til badekaret på nytt.

Det er kun justering av lyd som kan gjøres fra kontrollpanelet på massasjekaret. Andre funksjoner som pause, spole, osv gjøres fra blåtann enheten.


Dersom det ikke er lyd fra høyttaler på massasjekaret, forsikre deg om at volumet er skrudd opp på max volum på blåtann-enheten din.

FEILSØKING

Feil	Mulig årsak	Mulig løsning
Ingen funksjon i kontrollpanelet eller massasjebadet vil ikke på.	Strømtilførsel er ikke tilkoblet.	Tilkoble strømtilførselen
	Sikringen er defekt.	Bytt eller slå på sikring.
	Dårlig kontakt på styringsboks eller kontrollpanel	Sjekk og reparer koblinger
	Styringsboksen eller kontrollpanelet er defekt	Bytt eller reparer. Kontakt forhandler.
Vannpumpe vil ikke starte	Vannpumpe har ikke strøm	Sjekk tilkobling til strøm
	Vannivået er for lavt	Sjekk tilkobling detektor for vannivå
	BASIC system - pneumatisk bryter kan være løs/defekt	Sjekk gjennomiktig slange mellom pumpe og bryter. Kontakt forhandler.
	Blokkering av impeller	Sjekk impeller
	Knapp på panelet fungerer ikke	Bytt eller reparer deler. Kontakt forhandler.
Lys virker ikke	Lyspæren er defekt	Skift lyspære
	Dårlig spenning, brudd på ledning, dårlig kontakt	Sjekk tilkobling, spenning (12V DC) og ledning
Ingen lyd fra blåtannenhets	Ikke lyd i høyttaleren, dårlig kontakt	Sjekk høyttaler, koblinger og ledning
	Volumet står på 0db	Juster opp volumet
	Blåtannenhets er ikke tilkoblet	Prøv å pare enheten på nytt
	Lydvolumet på blåtannenhetsen står på minimum	Juster opp volumet på blåtannenhetsen (tlf/Pad etc.)
	Styringsboks er defekt	Bytt eller reparer. Kontakt forhandler
Vannlekkasje	Koblingene er løse	Sjekk koblinger og skru dem fast
	Ventil er defekt	Skift ventil
Ikke trykk i luftdyser (Gjelder kun System 3)	Tilbakeslagsventil sitter fast eller fungerer ikke.	Kontakt forhandler.

Dersom du ikke finner løsningen til ditt problem, kontakt din lokale forhandler.

JUSTERING AV TERMOSTAT



VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiakk) må ikke brukes!
- ✓ Anbefalte produkter for vask er Cleansing Cream, for å rengjøre produktet etterfulgt av Beauty Polish, som beskytter overflatene.
- ✓ Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.
- ✓ Hvis det blir skraper på overflaten av produktet kan man slipe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.
- ✓ Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strøkke gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/ munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.
- ✓ Det anbefales og rens det innvendige rørsystemet til massasjebadet ca: 2-4 ganger i året. Dette gjøres med en spesial renseveske, eksempelvis Pipe Cleaner, som kan kjøpes fra forhandler.

GARANTIVILKÅR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av VikingBad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerering.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Defekte sikringer
- ✓ Feil bruk av pleiemidler som fører til korrosjon eller skader til skall, pumpe, rørsystem, dyser, kabinett og termolukk.
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Feilaktig behandling av produktet, f.eks. det å løfte opp/bære fra rørsystemet
- ✓ Kostnader som VikingBad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Lekkasje fra unioner til pumpe og varmekolbe som ikke er forskyldt fabrikkasjonsfeil
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skader på akryl overflater ved bruk av vann over 50°C.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Feil forårsaket av strømtilførsel (eks jordfeil i tilførselskabel)
- ✓ Misfarging/falming av dyser
- ✓ Mikrokrakellering på akryloverflaten
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ VikingBad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badromsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsel. Selv om VikingBad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke VikingBad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk. VikingBad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring VikingBad

Leverandør: VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: VikingBad Massasje- og boblebad

Modeller:

106449, 107819, 107892, 107909, 107907, 104790, 107908, 107906, 104791, 107076, 107077, 107074, 107075, 106450, 107818, 107893, 106920, 106919, 107895, 107894, 107108, 107109, 105338, 105337, 107891, 107890, 107106, 107107, 105336, 105335, 107889, 107888, 107816, 107817, 107897, 107896, 106452, 107899, 107898, 107903, 107902, 105334, 105330, 107083, 105333, 105329, 107082, 106453, 107901, 107900, 107905, 107904, 108553,

VikingBad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 12764:2004 +A1:2008, EN 60335-2-60:2003+A1:2005+A2:208+A11:2010+A12:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 55013:2013,
EN 55020:2007+A11:2011, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 62233:2008, EN 60065:2014, EN 1111
LVD (2006/95/EC)
EMC (2004/108/EC)

Teknisk data blandebatteri:	Maks vanntrykk:	0,8 MPa
	Anbefalt vanntrykk:	0,1 – 0,5 MPa
	Prøvetrykk:	1,6 MPa
	Max varmtvannstemperatur:	80°C
	Anbefalt varmtvannstemperatur:	65°C



Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig VikingBad as

VIKINGBAD

Med bad i fokus...

VikingBad AS

www.vikingbad.no
post@vikingbad.no